

L'entretien et le nettoyage du decodeck®:

Afin de conserver l'apparence du decodeck®, un entretien régulier de la terrasse est recommandé.

Il est conseillé d'utiliser un produit d'entretien non agressif.

Le nettoyage peut s'effectuer avec un nettoyeur à haute pression. Afin d'éviter tout dégât à la terrasse il est conseillé de ne pas dépasser une pression de 80 bars. Diriger le jet dans le sens des stries de la lame. Tout en utilisant un agent de nettoyage efficace, un appareil muni d'un jet en forme d'éventail permet d'obtenir le meilleur résultat (ne jamais employer de jet à crayon rotatif). Veillez à ne pas diriger le jet trop près de la terrasse. Prenez toujours les précautions nécessaires pour prévenir tout endommagement.

N'attendez pas trop longtemps pour nettoyer les tâches afin éviter tout risque d'incrustation dans les lames de terrasse.

Pour enlever des tâches difficiles, nous vous proposons plusieurs solutions dans le tableau suivant:

NOTE:

- En cas de tache, il est très important d'agir le plus rapidement possible.
- Testez toujours votre produit de nettoyage sur une partie peu visible avant de traiter la terrasse entière.
- Suivez toujours scrupuleusement les prescriptions (d'utilisation et de sécurité) du fabricant de produits de nettoyage.

Peindre et huiler:

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de traiter le decodeck®, on peut toujours appliquer une huile ou une peinture pour des raisons esthétiques. Il faut respecter un délai d'au moins 12 semaines avant de peindre la terrasse. Pour obtenir un résultat optimal il est recommandé de bien nettoyer et sécher la terrasse avant l'application de l'huile ou de la peinture. Avant de traiter la terrasse, effectuez un essai sur une lame de réserve pour voir le résultat.

Toute peinture pour boiserie convient au decodeck®. Toutefois, une peinture pour sol offre une longévité accrue.

NOTE : Une fois traitée à l'huile ou à la peinture, la terrasse decodeck® nécessitera la répétition de ce traitement à intervalles réguliers. Tout traitement de la surface influence les caractéristiques antidérapantes de la terrasse.

Problème	Solution
Taches de rouille, tache tenaces	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser un agent de nettoyage à base d'acide phosphorique pour éliminer les taches.
Taches de graisse	<ul style="list-style-type: none"> Enlevez immédiatement la graisse et dégraissez avec de l'eau chaude et un agent approprié. Une tache entièrement séchée peut être enlevée à l'aide de papier de verre: frottez légèrement sur la tache dans le sens des stries de la lame. La couleur d'origine réapparaît à l'endroit où la tache a été enlevée puis s'éclaircit de nouveau avec le temps.
Flaques	<ul style="list-style-type: none"> Des irrégularités ou un mauvais soutien de la terrasse sont la cause de la formation de flaques. Des interstices entre les planches peuvent améliorer l'écoulement de l'eau. Il y a donc lieu de régulièrement dégraisser les interstices entre les planches à l'aide d'un outil plat (couteau, tournevis,...)
Moississure	<ul style="list-style-type: none"> En présence d'un substrat adéquat et d'un taux d'humidité suffisant, des moisissures peuvent se développer sur n'importe quelle surface. Elles s'enlèvent facilement à l'aide d'un produit à base d'hypochlorite de soude (eau de javel). Suivez toujours les conseils du fabricant. Veillez à ce que les lames de votre terrasse soient correctement espacées et que l'angle d'écoulement soit suffisant Même si elle paraît propre, nettoyez régulièrement votre terrasse. Cela évitera la formation d'un climat propice à la formation de moisissures.
Glace et neige	<ul style="list-style-type: none"> Pour enlever la glace/neige il suffit de répandre du sel. Après le dégel, rincez votre terrasse à l'eau douce.
Taches de vins et de fruits	<ul style="list-style-type: none"> Mélanger dans les quantités conseillées de l'eau de javel avec de l'eau chaude et brosser la tache jusqu'à ce qu'elle parte.
Variations de couleur	<ul style="list-style-type: none"> Une nouvelle terrasse decodeck® pâlit légèrement durant les 8 à 12 premières semaines. Les parties ombragées de la terrasse décolorent beaucoup plus lentement que les parties ensoleillées.
Brûlures	<ul style="list-style-type: none"> Il est difficile voire impossible d'enlever les brûlures. De légères brûlures s'enlèvent au papier de verre. Frottez dans le sens des stries. Prévoyez un tapis sous votre barbecue pour éviter toutes brûlures lors de vos grillades.
Rayures	<ul style="list-style-type: none"> La seule manière d'enlever des rayures du decodeck est de les frotter légèrement avec du papier de verre, toujours dans le sens des stries. La couleur d'origine réapparaît à l'endroit où la rayure a été effacée puis s'éclaircit de nouveau avec le temps.